





Instrukcja montażowa


KARIN Szafa 4D1S/70



Kod	Wymiary				Pakiet
001	2078	416	16/32	1	2/3
002	2078	416	16/32	1	2/3
003	1220	310	16	1	3/3
004	1220	310	16	1	3/3
005	628	390	16	1	1/3
006	628	369	16	1	1/3
007	628	354	16	1	1/3
008	628	354	16	1	1/3
009	519	310	16	1	3/3
010	519	310	16	1	3/3
012	572	100	16	1	1/3
013	628	60	16	1	1/3
014	628	60	16	1	1/3
015	628	60	16	2	1/3
016	350	100	16	1	1/3
017	350	100	16	1	1/3
018	334	60	16	1	1/3
020	700	420	22	1	1/3
021	622	173	16	1	1/3
022	1257	646	2,5	1	2/3
024	763	646	2,5	1	2/3
026	590	352	2,5	1	2/3
Akcesoria				1	1/3


Aksesoria:

43x f1 Ø8x30	10x r1 15x12		10x r1 15x12		10x r16 Ø5x24		6x e1 Ø7x50	
50x p25 Ø3.5x16	1x f3		1x f3		1x lb-350		6x s2	
1x p17 Ø6.0x50	10x l2		10x l2		1x z1		2x n260.01	
1x p9	1x c411.058		1x c411.058		5x k1		4x d1	
10x a143	10x b119		10x b119		1x n14		1x m6	




1

r1	f1	k1
x10	x32	x1




2

f1	r16	m6	p25	p9	c411.058
x7	x2	x1	x4	x1	x1







3

a143	p25
x10	x20




4



r16	f1	lb-350	p25	b119	k1	d1
x8	x4	x1	x6	x10	x4	x4




5




6





7





8






9





10




11



12





13





kg max
3 kg



14














15





16

s2	p17	f3	n14	p25
x6	x1	x1	x1	x2







HR.

NAPOMENAI Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida

EN.

WARNING! To prevent overturning furniture from fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different types wall, require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall

UA

Примітка. Ці меблі необхідно завжди прикріплювати до стіни, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з падінням меблів. У пакеті немає кріпильних гвинтів, тому що тип кріплення повинен бути вибраний відповідно до типу стін. Виберіть, будь ласка, відповідні гвинти до вашої стіни

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu

PL.

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútorkat a falhoz, hogy elkerülje a bűtor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötőelemeket

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

