




































# Installation manual


## Avanti: Wardrobe




Code	Dimensions				Package
001	2114	600	16	1	2/4
002	2114	600	16	1	2/4
003	1768	600	16	1	3/4
004	596	250	16	3	1/4
006	1768	60	16	2	3/4
008	2021	579	16	1	2/4
009	1768	579	16	1	3/4
010	1200	596	16	2	1/4
011	1200	596	16	1	1/4
012	1167	575	16	1	3/4
013	600	596	16	1	1/4
014	600	596	16	2	1/4
015	585	575	16	1	3/4
016	585	575	16	3	3/4
017	100	1167	16	1	3/4
018	2114	198	22	2	4/4
020	1848	200	22	1	4/4
021	2042	598	3	1	2/4
022	2042	590	3	2	2/4
023	1162			1	3/4
accessories				1	1/4




<p><b>x6</b> <b>e1</b> Ø7x50</p> 	<p><b>x50</b> <b>r1</b> Ø15x12</p> 	<p><b>x34</b> <b>p25</b> Ø 3,5x16mm</p> 	<p><b>x12</b> <b>a144</b></p> 	<p><b>x12</b> <b>d1</b></p> 	<p><b>x1</b> <b>z1</b></p> 	<p><b>x4</b> <b>c43</b></p> 
<p><b>x6</b> <b>e22</b> Ø7x28</p> 	<p><b>x12</b> <b>r10</b></p> 	<p><b>x4</b> <b>p38</b> Ø 3,5x16mm</p> 	<p><b>x12</b> <b>b119</b></p> 	<p><b>x2</b> <b>n301</b></p> 	<p><b>x6</b> <b>n260</b></p> 	<p><b>x20</b> <b>l1</b></p> 
<p><b>x4</b> <b>e27</b> Ø7x70</p> 	<p><b>x26</b> <b>r16</b></p> 	<p><b>x2</b> <b>p21</b> Ø 4x30mm</p> 	<p><b>x8</b> <b>k1</b></p> 	<p><b>x9</b> <b>l2</b></p> 	<p><b>x2</b> <b>f3</b> Ø 10x50mm</p> 	<p><b>x2</b> <b>p17</b> Ø 5x60mm</p> 
<p><b>x16</b> <b>s1</b></p> 	<p><b>x50</b> <b>s2</b></p> 	<p><b>x15</b> <b>p52</b> Ø 3x16mm</p> 	<p><b>x42</b> <b>f1</b> Ø8x30</p> 	<p><b>x2</b> <b>n14</b></p> 	<p><b>x1</b> <b>n302</b></p> 	




# 1




# 2





# 3




# 4




# 5




# 6




# 7




# 8




# 9




# 10




# 11




# 12




# 13




# 14





# 15






# 16











# 17








# 18



# 19







EN.

**WARNING!** To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

**ACHTUNG!** Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

SK.

**POZOR!** Nábytok musí byť trvale pripevný k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.

FR.

**ATTENTION!** Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

**FIGYELEM!** Rögzítse a bútörököt a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát. A készletben nem található rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötélemeket.

HR.

**NAPOMEN!** Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

E.

**¡ATENCIÓN!** El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

**注意!** 本家具需要固定在牆上以免倒塌。箱子里没有安装螺钉。请按照您的牆类型选择适合的安装方式。

RU.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Эту мебель необходимо всегда прикруплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.

**POZOR!** Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

I.

**ATTENZIONE!** Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.